



ZDENĚK CH A R V Á T
Výhradní zastoupení FANTOM sítí pro ČR a SR
Výroba rámečkových sítí

fantom

U Cukrovaru 1077, 278 01 Kralupy nad Vltavou
Tel/fax: 315 724 105, www.sitprotihmyzu.cz, e-mail: fantom@sitprotihmyzu.cz

Návod na údržbu sítí, Bezpečnostní pokyny

Údržba Fantom rolovacích sítí proti hmyzu:

Fantom rolovací sítě nevyžadují mimořádnou údržbu. Hliníkové profily čistíte mechanicky vlhkou měkkou textilní tkaninou pomocí mýdlových roztoků. Síťovinu čistíte prachovkou nebo vysavačem nastaveným na lehké sání. Při mechanickém čištění buďte opatrní a čistěte „lehce“, aby nedošlo k vytržení síťoviny nebo k jejímu poškození, případně protržení. **Na mechanické poškození sítě se nevztahuje záruka.**

Při čištění je zakázáno používat chemické roztoky na bázi čpavku, ředidel a rozpouštědel.

U FANTOM dveřních rolovacích sítí je třeba průběžně luxovat nečistoty ve spodní vodící liště.

Údržba FANTOM rolovacích sítí před sezónou -vyluxujte a otřete vodící lišty a síťovinu vlhkou textilií a do vodících jezdců stříkněte dávku silikonového nebo teflonového oleje, případně mazadla WD 40. **Nepoužívejte rostlinné nebo živočišné tuky.**

Upozornění pro Fantom dveřní rolovací sítě:

V průběhu sezony, při každém vytažení a zasunutí Fantom dveřní sítě zpět, má síťovina snahu při zatahování nepatrně poklesnout. To se projeví tak, že se nahoře objeví mezera a v dolní části se síťovina začne shrnovat (fyzikální zákon zemské přitažlivosti). Je tedy vhodné jednou za čas síť vysunout do pohotovostní polohy a při postupném zavírání a otevírání sítě dvěma dlaněmi proti sobě přes síťovinu tuto v horní části přidržovat a vytahovat směrem nahoru (nejlépe provádět ve dvou lidech – jeden uvnitř místnosti, druhý venku, dlaně proti sobě). Toto provést 3-4 x za sebou, nebo dle potřeby. Tímto způsobem se síťovina srovná zpět do původní polohy.

Upozornění pro Fantom okenní rolovací sítě s úchytem na pružinky:

Tento typ sítí je třeba zavírat i otevírat lehkým „odmáčknutím“ madla – **na obou stranách sítě, oběma rukama současně**. Pokud tento typ sítě budete ovládat pouze jednou rukou na středu sítě, může dojít k tomu, že madlo se síťovinou, které je pod stálým zpětným tahem, nebude zajištěno v obou krajových pérkách. Dojde k nesouměrnému a nerovnoměrnému vytažení síťoviny z kazety a současně k nesouměrnému a nerovnoměrnému návinnu síťoviny do kazety, což způsobí špatnou funkčnost sítě a může také poškodit síťovinu na bocích. Pokud k tomuto poškození dojde, jde o mechanické poškození sítě, na které se záruka nevztahuje.

Bezpečnostní pokyny:

Okenní síť proti hmyzu neslouží (z bezpečnostního hlediska) jako zábrana proti vypadnutí z okna!!!

Je zakázáno cokoli vřeset na součásti sítě a síťovinu.

Je zakázáno mechanicky namáhat součásti sítě a síťovinu.

Je zakázáno otevírat FANTOM dveřní rolovací sítě nohou. V případě poškození sítě tímto způsobem nebude zákazníkovi reklamace uznána.

Se sítí zacházejte opatrně, zvláště pak při jejím čištění.

Je zakázáno cokoli vřeset na ovládací šňůru okenní rolovací sítě.

Při nedodržení výše uvedených pokynů si výrobce vyhrazuje právo na zamítnutí případných reklamací.

Pokud je rolovací síť nefunkční nebo dojde k jejímu poškození, kontaktujte svého dodavatele.